


2015 PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



TOHATSU

M 2.5A2
3.5A2
3.5B2

Serial Number 000001AE~

OB NO.002-21040-0AE
309 1501

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2015 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル			Remarks 備 考
			Q'ty/個数	M3SA2	M3SB2	
1-1	1	309B01100-3 シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	1		
1-1	2	3F0B01100-1 シリンダブロック&クランクケースアッシー			1	
1-2		* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
①③		* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	2	

仕様違い
 イラスト位置 No.
 Fig No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が“B”・“Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロウユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロウユニットアッシー (L)

3F0B87090-4

3ARQ87302-1

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

916124 - 0665

首下長さ
径

ナット・ワッシャ


940121 - 0600

径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース

98AB - 30 - 150



HOSE/PIPE

Fig.No.	Part No.	Description	Bulk part No.	Bulk part	
				Inner Diameter(mm)	Length(m)
1-14	98AB-30-150	HOSE	98AB-301000	3	1
11-9	98AB-50-250	HOSE	98AB-501000	5	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2015.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数 M2,SA2 M3,SA2 M3,SB2			Remarks 備 考
1-1	1 309B01100-3	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	1		
1-1	2 3F0B01100-1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー			1	
1-2	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	2	

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3F0B87090-4	3ARQ87302-1

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT	916124 - 0665	Length below neck
		Diameter
NUTS & WASHERS	940121 - 0600	Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AB - 30 - 150

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Fig.No.	Part No.	Description	Bulk part No.	Bulk part	
				Inner Diameter(mm)	Length(m)
1-14	98AB-30-150	HOSE	98AB-301000	3	1
11-9	98AB-50-250	HOSE	98AB-501000	5	1

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON • CRANK SHAFT.....	3
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	CARBURETOR.....	5
	キャブレタ	
Fig. 4	RECOIL STARTER	9
	リコイルスタータ	
Fig. 5	MAGNETO	11
	マグネト	
Fig. 6	DRIVE SHAFT HOUSING • TILLER HANDLE (M3.5B2)	13
	ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)	
Fig. 7	GEAR CASE (M3.5B2).....	17
	ギヤケース (M3.5B2)	
Fig. 8	DRIVE SHAFT HOUSING • GEAR CASE (M2.5/3.5A2).....	21
	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M2.5/3.5A2)	
Fig. 9	CLAMP BRACKET • SWIVEL BRACKET	25
	クランプブラケット・スイベルブラケット	
Fig. 10	TOP COWL	27
	トップカウル	
Fig. 11	FUEL TANK	29
	フュエルタンク	
Fig. 12	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	31
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 13	ASSEMBLY • KIT PARTS	33
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		39
INDEX		42
INDEX (Parts Number)		44

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy (basic).

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 4 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig. 5 MAGNETO
マグネット




Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING · TILLER HANDLE (M3.5B2)
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)




Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2)
ギヤケース (M3.5B2)




Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING · GEAR CASE (M2.5/3.5A2)
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M2.5/3.5A2)




Fig. 9 CLAMP BRACKET · SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット




Fig. 10 TOP COWL
トップカウル




Fig. 11 FUEL TANK
フュエルタンク




Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)




Fig. 13 ASSEMBLY · KIT PARTS
アセンブリ・キットパーツ






Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
2-1		THRUST PLATE スラストプレート (アッパ)	1	1	1	
2-2	1	THRUST PLATE スラストプレート (ロウ)	1	1		
2-2	2	THRUST PLATE スラストプレート (ロウ)			1	
2-3		OIL SEAL 20-42-8 オイルシール 20-42-8	1	1	1	
2-4		OIL SEAL 15-35-15 オイルシール 15-35-15	1	1		
2-5		OIL SEAL 17-40-8 オイルシール 17-40-8			1	
2-6		CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッソ	1	1		
2-7		CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッソ			1	
2-8		* CONNECTING ROD * コンロッド	1	1	1	
2-9		* ROLLER BEARING 16-22-12 * ローラベアリング 16-22-12	1	1	1	Big End
2-10		* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	1	
2-11		* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1		
2-12		* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D			1	
2-13		* CRANK PIN * クランクピン	1	1	1	
2-14		MAIN BEARING 6004 メインベアリング 6004	1	1	1	Upper
2-15	1	BALL BEARING 6202 ボールベアリング 6202	1	1		Lower
2-15	2	BALL BEARING 6203 ボールベアリング 6203			1	Lower
2-16		ROLLER BEARING 10.5-14-15 ローラベアリング 10.5-14-15	1	1	1	Small End
2-17	1	PISTON RING ピストンリング	1	1	1	STD
2-17	2	PISTON RING (0.5 O/S) ピストンリング (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-18	1	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	1	1	1	STD
2-18	2	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-19	1	* PISTON * ピストン	1	1	1	STD
2-19	2	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
2-20		* PISTON PIN * ピストンピン	1	1	1	
2-21		* PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	2	

Fig. 3


CARBURETOR
キャブレタ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
3-1	1	3D5-03100-5 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1			MARK C6
3-1	2	3F0-03100-4 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ		1	1	MARK E5
3-2		309-03170-0 * THROTTLE WIRE ASSY * スロットルワイヤアッソ	1	1	1	
3-3		309-03178-0 * SCREW * スクリュ スロットルレバ-ホルダ	1	1	1	
3-4		309-03173-0 * THROTTLE LEVER HOLDER * スロットルレバ-ホルダ	1	1	1	
3-5		309-03101-0 * CARBURETOR BODY CAP * キャブレタホ-ディキャップ	1	1	1	
3-6		309-03107-0 * THROTTLE VALVE SPRING * スロットルバルブスプリング	1	1	1	
3-7		309-03108-0 * SPRING RECEIVER * スプリングレシーバ	1	1	1	
3-8		309-03154-0 * JET NEEDLE CLIP * ジェットニ-トルクリップ	1	1	1	
3-9		3F0-03153-3 * JET NEEDLE (#256) * ジェットニ-トル (#256)	1	1	1	
3-10	1	309-03106-1 * THROTTLE VALVE * スロットルバルブ		1	1	
3-10	2	3D5-03106-0 * THROTTLE VALVE * スロットルバルブ	1			
3-11		309-03155-2 * NEEDLE JET * ニ-トルジェット	1	1	1	
3-12		309-03121-0 * FLOAT CHAMBER GASKET * フロ-トチャンバ-ガスケット	1	1	1	
3-13		309-03125-0 * FLOAT * フロ-ト	1	1	1	
3-14		309-03120-0 * FLOAT CHAMBER * フロ-トチャンバ	1	1	1	
3-15		309-03192-0 * DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1	1	1	
3-16		309-03193-0 * GASKET * ガ-スケット ドレンスクリュ	1	1	1	
3-17		309-03151-3 * MAIN JET (#86) * メインジェット (#86)	1	1	1	
3-18		309-03126-0 * FLOAT ARM PIN * フロ-トア-ムピン	1	1	1	
3-19		309-03127-1 * FLOAT HINGE * フロ-トヒンジ	1	1	1	
3-20		309-03147-1 * FLOAT VALVE * フロ-トバルブ	1	1	1	
3-21		309-03148-1 * NEEDLE VALVE SEAT * ニ-トルバルブシート	1	1	1	
3-22		309-03156-0 * ADJUST SCREW * アジャ-ストスクリュ スロットルフリクション	1	1	1	
3-23		309-03157-0 * SPRING * スプリング スロ-ストップスクリュ	1	1	1	
3-24		309-03161-0 * CHOKE PLATE * チョークプレート	1	1	1	
3-25		332-03104-0 * CHOKE PLATE NUT * チョークプレートナット	1	1	1	
3-26		941303-0600 * SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	1	
3-27		309-03163-0 * SHUTTER BOLT * シャッタホルト	1	1	1	

Fig. 3


CARBURETOR
キャブレタ



[illegible]

Fig. 4

RECOIL STARTER
リコイルスタータ



10

Fig. 5

MAGNETO
マグネト





Fig. 6

DRIVE SHAFT HOUSING • TILLER HANDLE (M3.5B2)
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
6-1	9101E3-7635	BOLT ボルト			1	for Transom "L"
6-2	3F0Q61020-2	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ドライブシャフトハウジング (S)			1	
6-3	345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	2	
6-4	9101E3-5625	BOLT ボルト	6	6	6	
6-5	309-61012-3	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	1	
6-6	9106E3-0808	BOLT ボルト			1	
6-7	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1			1	
6-8	369-61016-0	GROMMET 29-3 グロメット 29-3			1	
6-9	3F0Q61102-2	EXTENSION HOUSING ASSY (L) エクステンションハウジングアッシー (L)			1	for Transom "L"
6-10	369-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)			1	for Transom "L"
6-11	3F0-61101-1	STUD 6-171 スタッド 6-171			1	for Transom "L"
6-12	9301E3-0600	NUT ナット			1	for Transom "L"
6-13	3F0-66214-0	SHIFT ROD (S) シフトロッド (S)			1	
6-14	951503-0212	SPLIT PIN 2-12 スプリットピン 2-12			1	
6-15	940103-0500	WASHER ワッシャ			1	
6-16	369-66241-0	SHIFT ROD JOINT ASSY シフトロッドジョイントアッシー			1	
6-17	910103-5616	BOLT ボルト			1	
6-18	3F0-66110-0	SHIFT LEVER シフトレバー			1	
6-19	3G9-66136-0	O-RING 2-10 Oリング 2-10			2	
6-20	369-66116-0	CERAMIC BALL 7.7 セラミックボール 7.7			1	
6-21	369-66112-1	SPRING スプリング シフトレバーストップ			1	
6-22	3F0-66225-0	SHIFT ROD LEVER シフトロッドレバー			1	
6-23	3F0-66227-0	TAPPING SCREW 4-20 タッピングスクリュー 4-20			1	
6-24	940103-0400	WASHER ワッシャ			1	
6-25	3F0Q66228-0	COVER カバー シフトロッドレバー			1	
6-26	9101E3-0616	BOLT ボルト			2	
6-27	9301E3-0600	NUT ナット			2	
6-28	3F0-66229-1	GASKET ガスケット シフトロッドレバーカバー			1	
6-29	309Q63010-0	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッシー	1	1	1	

Fig. 6

DRIVE SHAFT HOUSING • TILLER HANDLE (M3.5B2)
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)





Fig. 7


GEAR CASE (M3.5B2)
ギヤケース (M3.5B2)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M25A2	M35A2	M35B2	
7-1	3ARQ60000-1	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー			1	
7-2	9601-0-6000	* BALL BEARING 6000 * ボールベアリング 6000	1	1	1	
7-3	338-60218-2	* ANODE * アノード	1	1	1	
7-4	910103-0616	* BOLT * ボルト	1	1	1	
7-5	9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ボールベアリング 6004			1	
7-6	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	2	2	2	
7-7	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	2	2	2	
7-8	3F0-64321-0	SPACER 10.1-15-72 スペーサ 10.1-15-72			1	
7-9	3F0Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシー			1	
7-10	3F0Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング			1	
7-11	9601-0-6001	* BALL BEARING 6001 * ボールベアリング 6001			1	
7-12	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8			1	
7-13	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47			1	
7-14	369-64010-2	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)			1	
7-15	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1			A	
7-15	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15			A	
7-16	369-64020-2	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B			1	
7-17	1 3F0-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシー (S)			1	for Transom "S"
7-17	2 3F0-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシー (L)			1	for Transom "L"
7-18	9601-0-6000	* BALL BEARING 6000 * ボールベアリング 6000			1	
7-19	369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ			1	
7-20	369-65022-0	KEY ϕ 2-11 キー ホンブインペラ ϕ 2-11			1	
7-21	3F0-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)			1	
7-22	3F0-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ			1	
7-23	3F0-65032-0	GROMMET グロメット ウォータハーフ (ロワ)			1	
7-24	3F0-65018-0	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット			1	
7-25	3F0-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート			1	
7-26	3F0-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット			1	
7-27	9161E3-0645	BOLT ボルト			4	

Fig. 7

GEAR CASE (M3.5B2)
ギヤケース (M3.5B2)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
7-28	940103-0600	WASHER ワッシャ			4	
7-29	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ			4	
7-30	3H2-65040-1	PUMP CASE ASSY (LOWER) ポンプケースアッシー (ロワ)			1	
7-31	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8 * オイルシール 10-22-8			1	
7-32	3F0-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)			1	
7-33	301-66023-0	O-RING 2.4-9.5 リング 2.4-9.5			1	
7-34	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ポンプインペラ φ3-11			2	Dowel Pin
7-35	3F0-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング			1	
7-36	3F0-64215-0	CLUTCH クラッチ			1	
7-37	3F0-64221-0	SPRING スプリング クラッチ			1	
7-38	3F0-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ			1	
7-39	3F0-64211-0	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト			1	
7-40	3F0-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム			1	
7-41	1 3F0-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)			1	for Transom "S"
7-41	2 3F0-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)			1	for Transom "L"
7-42	951407-0308	SPRING PIN 3-8 スプリングピン 3-8			2	
7-43	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 リング A 2.5-4.9			1	
7-44	9101E3-7635	BOLT ボルト			2	for Transom "S"
7-45	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
7-46	951503-0435	SPLIT PIN 4-35 スプリットピン 4-35	1	1	1	
7-47	309-64126-1	SHEAR PIN 4-24 シャーピン 4-24	1	1	1	
7-48	1 3F0-65100-0	WATER PIPE ASSY (S) ウォーターパイプアッシー (S)			1	for Transom "S"
7-48	2 3F0-65110-0	WATER PIPE ASSY (L) ウォーターパイプアッシー (L)			1	for Transom "L"
7-49	309-65031-1	* GROMMET 10.6-10.4-4 * グロメット ウォータパイプ (アッパ)	1	1	1	
7-50	1 314-64103-0	PROPELLER ASSY (4.5") プロペラアッシー (4.5") (プラスチック)	1	1	1	Plastic OPT 3 x 188 x 110
7-50	2 309-64106-0	PROPELLER ASSY (6") プロペラアッシー (6") (プラスチック)	1	1	1	Plastic STD A2 3 x 188 x 145
7-50	3 3F0-64101-0	PROPELLER ASSY (7") プロペラアッシー (7") (プラスチック)	1	1	1	Plastic STD B2 3 x 188 x 178
7-50	4 3F0B64512-0	PROPELLER ASSY (6") プロペラアッシー (6") (アルミ)	1	1	1	Aluminum W/Rubber Hub OPT 3 x 188 x 145

DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M2.5/3.5A2)
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M2.5/3.5A2)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
8-1	309Q60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシ	1	1		
8-2	309-64321-1	* SPACER * スペーサ トライブシャフトベアリング	1	1		
8-3	9601-0-6001	* BALL BEARING 6001 * ホールベアリング 6001	1	1		
8-4	945002-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	1	1		
8-5	309-64311-1	DRIVE SHAFT (LOWER) ドライブシャフト (ロワ)	1	1		
8-6	9601-0-6300	BALL BEARING 6300 ホールベアリング 6300	1	1		
8-7	1 309-64017-0	SHIM 17.5-10.2-0.05 シム 17.5-10.2-0.05	A	A		
8-7	2 309-64015-0	SHIM 17.5-10.2-0.1 シム 17.5-10.2-0.1	A	A		
8-7	3 309-64014-0	SHIM 17.5-10.2-0.2 シム 17.5-10.2-0.2	A	A		
8-8	309-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1		
8-9	945307-0700	E-RING d=7 Eリング d=7	1	1		
8-10	309-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1		
8-11	309-65022-0	KEY φ4-15 キー インペラφ4-15	1	1		
8-12	309Q65010-1	WATER PUMP CASE ウォーターポンプケース	1	1		
8-13	9601-0-6001	BALL BEARING 6001 ホールベアリング 6001	1	1		
8-14	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1		
8-15	309-65015-0	O-RING 1.5-47.75 Oリング 1.5-47.75	1	1		
8-16	309-65032-0	GROMMET 10.2-8 グロメット ウォータハイク (ロワ)	1	1		
8-17	309-64210-0	PROPELLER SHAFT ASSY プロペラシャフトアッシ	1	1		Bevel Gear A
8-18	9101E3-7630	BOLT ボルト	2	2		
8-19	309-60223-0	OIL SEAL 13-28.1-18 オイルシール 13-28.1-18	1	1		
8-20	309Q60101-1	WATER PUMP CASE COVER ウォーターポンプケースカバー	1	1		
8-21	1 309Q61020-2	DRIVE SHAFT HOUSING (S) ドライブシャフトハウジング (S)	1	1		for Transom "S"
8-21	2 309Q61030-2	DRIVE SHAFT HOUSING (L) ドライブシャフトハウジング (L)	1	1		for Transom "L"
8-22	1 309-64312-1	DRIVE SHAFT (UPPER S) ドライブシャフト (アッパ S)	1	1		for Transom "S"
8-22	2 309-64313-1	DRIVE SHAFT (UPPER L) ドライブシャフト (アッパ L)	1	1		for Transom "L"
8-23	1 309-64322-0	GIRD PIPE ガードパイプ S トライブシャフト	1	1		for Transom "S"
8-23	2 309-64323-0	GIRD PIPE ガードパイプ L トライブシャフト	1	1		for Transom "L"
8-24	1 309-65100-0	WATER PIPE ASSY (S) ウォーターパイプアッシ (S)	1	1		for Transom "S"

Fig. 8

DRIVE SHAFT HOUSING • GEAR CASE (M2.5/3.5A2)
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M2.5/3.5A2)





Fig. 9


CLAMP BRACKET • SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
9-1	309Q62111-4	CLAMP BRACKET クランプブラケット	2	2	2	
9-2	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	
9-3	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
9-4	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	
9-5	309-62117-1	DISTANCE PIECE ディスタンスピース	1	1	1	
9-6	930103-0600	NUT ナット	2	2	2	
9-7	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
9-8	309-62212-2	THRUST SUPPORTER スラストサポータ	1	1	1	
9-9	3F0-62160-0	THRUST ROD ASSY スラストロッドアッシー	1	1	1	
9-10	309-62463-0	KNOB ノブ チルトストッパ	1	1	1	
9-11	309-62464-2	TILT STOPPER チルトストッパ	1	1	1	
9-12	309Q62391-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット A	1	1	1	
9-13	309Q62392-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット B	1	1	1	
9-14	9101E3-0630	BOLT ボルト	4	4	4	
9-15	309-62321-1	BUSHING ブッシング ヒョット	2	2	2	
9-16	309Q62442-2	FRICTION KNOB フリクションノブ	1	1	1	
9-17	309-62441-2	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	
9-18	309-62446-1	SPRING スプリング フリクションプレート	1	1	1	
9-19	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	1	1	1	
9-20	3GTQ62105-1	CLAMP SCREW KIT クランプスクリューキット	2	2	2	
9-21	3GTQ62108-1	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリューアッシー	1	1	1	
9-22	369-62106-1	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュー	1	1	1	
9-23	3ABQ62102-0	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリューハンドル	1	1	1	
9-24	3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** リベット 3-22	1	1	1	
9-25	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリューパッド	1	1	1	
9-26	3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ショルダボルト	1	1	1	

Fig. 10


TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 11



FUEL TANK
フュエルタンク



[illegible]

Fig. 12

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)




M3.5B2


[illegible]

Fig. 13


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



M3.5B2



M2.5/3.5A2



CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

4

POWER HEAD GASKET SET (M3.5B2)
パワーヘッドガスケットセット (M3.5B2)

5

WATER PUMP REPAIR KIT (M3.5B2)
ウォーターポンプリペアキット (M3.5B2)

6

POWER HEAD GASKET SET (M2.5/3.5A2)
パワーヘッドガスケットセット (M2.5/3.5A2)


7

LOWER UNIT GASKET SET (M2.5/3.5A2)
ロウユニットガスケットセット (M2.5/3.5A2)

8

LOWER UNIT GASKET SET (M3.5B2)
ロウユニットガスケットセット (M3.5B2)

10




M3.5B2


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M2.5A2	M3.5A2	M3.5B2	
13-1	1	3ARQ87301-1 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ (S)			1	for Transom "S"
13-1	2	3ARQ87302-1 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシ (L)			1	for Transom "L"
13-2		309Q87301-1 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ	1	1		for Transom "S" & "L"
13-3	1	3F0B87090-4 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット			1	
13-3	2	309B87090-6 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1		
13-4	1	3F0-87122-2 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	
13-4	2	309-03154-0 * JET NEEDLE CLIP * ジェットニードルクリップ	1	1	1	
13-4	3	3F0-03153-3 * JET NEEDLE (#256) * ジェットニードル (#256)	1	1	1	
13-4	4	309-03121-0 * FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガasket	1	1	1	
13-4	5	309-03125-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	
13-4	6	309-03193-0 * GASKET * ガasket ドレンスクリュ	1	1	1	
13-4	7	309-03126-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
13-4	8	309-03127-1 * FLOAT HINGE * フロートヒンジ	1	1	1	
13-4	9	309-03147-1 * FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	
13-4	10	309-03148-1 * NEEDLE VALVE SEAT * ニードルバルブシート	1	1	1	
13-4	11	309-03156-0 * ADJUST SCREW * アジャストスクリュ スロットルフリクション	1	1	1	
13-4	12	921532-6410 * SCREW * スクリュ	2	2	2	
13-4	13	309-03116-2 * O-RING 2.4-15.7 * オリング 2.4-15.7	1	1	1	
13-5	1	3F0-87121-3 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガasketセット			1	
13-5	2	309-01005-2 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガasket			1	
13-5	3	3F0-01214-0 * CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガasket			1	
13-5	4	3F0-01215-0 * OIL SEAL 10.1-20-7 * オイルシール 10.1-20-7			1	Crankcase Head
13-5	5	309-00121-0 * OIL SEAL 20-42-8 * オイルシール 20-42-8			1	Crankshaft(Upper)
13-5	6	3F0-00122-0 * OIL SEAL 17-40-8 * オイルシール 17-40-8			1	Crankshaft(Lower)
13-5	7	309-61012-3 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガasket			1	

Fig. 13



ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



M3.5B2



M2.5/3.5A2




M3.5B2


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M25A2	M35A2	M35B2	
13-6	1	3F0-87322-1 WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット			1	
13-6	2	369-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ			1	
13-6	3	369-65022-0 * KEY φ2-11 * キー ホンブインペラ φ2-11			1	
13-6	4	3F0-65011-0 * PUMP CASE LINER * ホンブケースライナ			1	
13-6	5	3F0-65018-0 * PUMP CASE GASKET * ホンブケースガスケット			1	
13-6	6	3F0-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート			1	
13-6	7	3F0-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット			1	
13-6	8	9161E3-0645 * BOLT * ボルト			4	
13-6	9	941303-0600 * SPRING WASHER * スプリングワッシャ			4	
13-6	10	940103-0600 * WASHER * ワッシャ			4	
13-7	1	309-87121-3 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1		
13-7	2	309-01005-2 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1		
13-7	3	309-00121-0 * OIL SEAL 20-42-8 * オイルシール 20-42-8	1	1		Crankshaft (Upper)
13-7	4	309-00122-0 * OIL SEAL 15-35-15 * オイルシール 15-35-15	1	1		Crankshaft (Lower)
13-7	5	309-61012-3 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1		
13-8	1	309-87321-0 LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1		
13-8	2	309-60111-0 * OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1		Propeller Shaft
13-8	3	309-65015-0 * O-RING 1.5-47.75 * オリング 1.5-47.75	1	1		Water Pump Case
13-8	4	332-60006-0 * GASKET 8.1-15-1 * ガスケット 8.1-15-1	2	2		
13-9	1	3F0Q87312-1 EXTENSION HOUSING KIT (L) エクステンションハウジングキット (L)			1	for Transom "S"⇒"L"
13-9	2	3F0Q61102-2 * EXTENSION HOUSING ASSY (L) * エクステンションハウジングアッシー (L)			1	
13-9	3	9101E3-7635 * BOLT * ボルト			1	
13-9	4	3F0-61101-1 * STUD 6-171 * スタッド 6-171			1	
13-9	5	9301E3-0600 * NUT * ナット			1	
13-9	6	3F0-66013-0 * CAM ROD (L) * カムロッド (L)			1	
13-9	7	951407-0308 * SPRING PIN 3-8 * スプリングピン 3-8			2	Cam Rod Clutch Cam

Fig. 13



ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



M3.5B2



M2.5/3.5A2



M3.5B2

索引

<C>	
CDユニット	5-13
Cリング d=28	8-4
<E>	
Eリング	4-11
Eリング d=7	8-9
<O>	
Oリング 1.5-47.75	8-15
Oリング 1.5-47.75	13-8-3
Oリング 2.4-15.7	3-38
Oリング 2.4-15.7	13-4-13
Oリング 2.4-9.5	7-33
Oリング 2.4-9.5	13-10-12
Oリング 2-10	6-19
Oリング 3.2-47	7-13
Oリング 3.2-47	13-10-10
Oリング A 2.5-4.9	7-43
Oリング A 2.5-4.9	13-10-11
<A>	
アジャストスクリュ スロットルフリクション	3-22
アジャストスクリュ スロットルフリクション	13-4-11
アノード	7-3
<イ>	
イグニッションコイルアッシ W/ラベル	5-7
<ウ>	
ウォーターパイプアッシ (L)	7-48-2
ウォーターパイプアッシ (L)	8-24-2
ウォーターパイプアッシ (L)	13-9-8
ウォーターパイプアッシ (S)	7-48-1
ウォーターパイプアッシ (S)	8-24-1
ウォーターポンプインペラ	7-19
ウォーターポンプインペラ	8-10
ウォーターポンプインペラ	13-6-2
ウォーターポンプインペラ	13-10-3
ウォーターポンプガイドプレート	7-25
ウォーターポンプガイドプレート	13-6-6
ウォーターポンプケース	8-12
ウォーターポンプケースカバー	8-20
ウォーターポンプリアキット	13-6-1
<エ>	
エキサイタコイル	5-2
エクステンションハウジングアッシ (L)	6-9
エクステンションハウジングアッシ (L)	13-9-2
エクステンションハウジングキット (L)	13-9-1
エンジンショートブロックキット	13-3-1
エンジンショートブロックキット	13-3-2
<オ>	
オイルシール 10.1-20-7	1-17
オイルシール 10.1-20-7	13-5-4
オイルシール 10-22-8	7-31
オイルシール 10-22-8	13-10-7
オイルシール 12-24-8	7-12
オイルシール 12-24-8	8-14
オイルシール 12-24-8	13-8-2
オイルシール 12-24-8	13-10-9
オイルシール 13-28.1-18	8-19
オイルシール 15-35-15	2-4
オイルシール 15-35-15	13-7-4
オイルシール 17-40-8	2-5
オイルシール 17-40-8	13-5-6
オイルシール 20-42-8	2-3
オイルシール 20-42-8	13-5-5
オイルシール 20-42-8	13-7-3
<カ>	
ガードパイプ L ドライブシャフト	8-23-2
ガードパイプ S ドライブシャフト	8-23-1
ガイドプレートガスケット	7-26
ガイドプレートガスケット	13-6-7
ガイドプレートガスケット	13-10-6
ガスケット 8.1-15-1	6-7
ガスケット 8.1-15-1	7-7
ガスケット 8.1-15-1	13-8-4
ガスケット 8.1-15-1	13-10-2
ガスケット シフトロッドレバーカバー	6-28
ガスケット ドレンスクリュ	3-16
ガスケット ドレンスクリュ	13-4-6
カバー シフトロッドレバー	6-25
カバー プラグキャップ	10-6
カムロッド (L)	7-41-2

カムロッド (L)	13-9-6
カムロッド (S)	7-41-1
カムロッドプッシング	7-35
<キ>	
キー	5-16
キー インペラφ4-15	8-11
キー ポンプインペラ φ2-11	7-20
キー ポンプインペラ φ2-11	13-6-3
キー ポンプインペラ φ2-11	13-10-4
キー ポンプインペラ φ3-11	7-34
ギヤケースアッシ	7-1
ギヤケースアッシ	8-1
キャブレタアッシ	3-1-1
キャブレタアッシ	3-1-2
キャブレタカバー W/デカル	3-41-1
キャブレタカバー W/デカル	3-41-2
キャブレタボディキャップ	3-5
キャブレタボディバンド	3-29
キャブレタボディバンドボルト	3-30
キャブレタリベアキット	13-4-1
キャリングハンドル	6-36
キャリングハンドル	8-25
<ク>	
クラッチ	7-36
クラッチカム	7-40
クランクケースヘッド	1-16
クランクケースヘッド	1-18
クランクケースヘッドガスケット	1-15
クランクケースヘッドガスケット	13-5-3
クランクシャフト A	2-10
クランクシャフト D	2-11
クランクシャフト D	2-12
クランクシャフトサブアッシ	2-6
クランクシャフトサブアッシ	2-7
クランクピン	2-13
クランプ	5-3
クランプ 6.5-47.5P	1-20
クランプスクリュ	9-22
クランプスクリュアッシ	9-21
クランプスクリュキット	9-20
クランプスクリュパッド	9-25
クランプスクリュハンドル	9-23
クランプブラケット	9-1
クリップ φ10	11-10
グリップティラハンドル	6-31
グロメット 16-5-2.5	10-7
グロメット 29-3	6-8
グロメット ウォータパイプ (アッパ)	7-49
グロメット ウォータパイプ (ロウ)	7-23
グロメット ウォータパイプ (ロウ)	8-16
<コ>	
コーションデカール (A)	10-8
コーションデカール (B)	5-8
コーションデカール (CE-C)	4-18
コンロッド	2-8
<シ>	
ジェットニードル (#256)	3-9
ジェットニードル (#256)	13-4-3
ジェットニードルクリップ	3-8
ジェットニードルクリップ	13-4-2
シフトレバー	6-18
シフトロッド (S)	6-13
シフトロッドジョイントアッシ	6-16
シフトロッドレバー	6-22
シム 17.5-10.2-0.05	8-7-1
シム 17.5-10.2-0.1	8-7-2
シム 17.5-10.2-0.2	8-7-3
シム 21-28-0.1	7-15-1
シム 21-28-0.15	7-15-2
シャーピン 4-24	7-47
シャッタボルト	3-27
シャッタレバー	3-28
ショルダボルト	9-26
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1-1
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1-2
シリンダヘッド	1-6
シリンダヘッドガスケット	1-7
シリンダヘッドガスケット	13-5-2
シリンダヘッドガスケット	13-7-2

<ス>		トップカウルサブアッシ (R)	10-9-2
スイベルブラケット A	9-12	トップカウルジョイントプレート	10-3
スイベルブラケット B	9-13	ドライブシャフト (アッパL)	8-22-2
スクリュ	1-12	ドライブシャフト (アッパS)	8-22-1
スクリュ	3-31	ドライブシャフト (ロフ)	8-5
スクリュ	3-32	ドライブシャフトアッシ (L)	7-17-2
スクリュ	3-40	ドライブシャフトアッシ (L)	13-9-9
スクリュ	3-42	ドライブシャフトアッシ (S)	7-17-1
スクリュ	5-5	ドライブシャフトハウジング (L)	8-21-2
スクリュ	5-6	ドライブシャフトハウジング (S)	6-2
スクリュ	10-2	ドライブシャフトハウジング (S)	8-21-1
スクリュ	10-5	ドライブシャフトハウジングガスケット	6-5
スクリュ	13-4-12	ドライブシャフトハウジングガスケット	13-5-7
スクリュ スロットルレバーホルダ	3-3	ドライブシャフトハウジングガスケット	13-7-5
スタータケース	4-2	ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)	6-10
スタータスプリング	4-3	ドレンスクリュ	3-15
スタータハンドル	4-13	<ナ>	
スタータブリー	4-17	ナイロンナット 8-P1.25	9-3
スタータロープ φ4-1250	4-12	ナット	6-12
スタッド 6-171	6-11	ナット	6-27
スタッド 6-171	13-9-4	ナット	6-38
ストップスイッチアッシ	5-17	ナット	9-6
ストップスイッチランヤードアッシ	5-18	ナット	13-9-5
スパークプラグ (BPR6HS-10)	1-13	ナット 10-P1.25	5-4
スプリットピン 2-12	6-14	ナット トップカウルセットプレート	10-4
スプリットピン 4-35	7-46	<ニ>	
スプリング クラッチ	7-37	ニードルジェット	3-11
スプリングシフトレバーストップパ	6-21	ニードルバルブシート	3-21
スプリングスローストップスクリュ	3-23	ニードルバルブシート	13-4-10
スプリングフリクションプレート	9-18	ニップル 5.5-5	1-2
スプリングカバー	4-7	<ノ>	
スプリングピン 3-8	7-42	ノブスロットルチョークレバー	3-39
スプリングピン 3-8	13-9-7	ノブチルトストップパ	9-10
スプリングレシーバ	3-7	<ハ>	
スプリングワッシャ	3-26	パッドリコイルスタータ	4-14
スプリングワッシャ	7-29	パワーヘッドガスケットセット	13-5-1
スプリングワッシャ	11-7	パワーヘッドガスケットセット	13-7-1
スプリングワッシャ	13-6-9	<ヒ>	
スパーサ 10.1-15-72	7-8	ピストン	2-19-1
スパーサ 7.2-10-6	11-4	ピストン (0.5 O/S)	2-19-2
スパーサ 8.4-12-14.2	6-34	ピストンピン	2-20
スパーサ ドライブシャフトベアリング	8-2	ピストンピンクリップ	2-21
スラストサポーター	9-8	ピストンリベアキット	2-18-1
スラストプレート (アッパ)	2-1	ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-18-2
スラストプレート (ロフ)	2-2-1	ピストンリング	2-17-1
スラストプレート (ロフ)	2-2-2	ピストンリング (0.5 O/S)	2-17-2
スラストロッドアッシ	9-9	<フ>	
スラストワッシャ	4-10	プッシュロッドクラッチ	7-38
スロットルバルブ	3-10-1	プッシングピボット	9-15
スロットルバルブ	3-10-2	フュエルタンク	11-3
スロットルバルブスプリング	3-6	フュエルタンクキャップアッシ	11-1
スロットルレバー	3-37	フュエルタンクシール	11-11
スロットルレバーエンド	3-35	フュエルバルブアッシ	11-8
スロットルレバーガスケット	3-34	フライホイールアッシ	5-1
スロットルレバーカラー	3-36	プラグ 8-8	7-6
スロットルレバーホルダ	3-4	プラグキャップ	5-11
スロットルレバーワッシャ	3-33	プラグキャップ W/レジスタンス	5-19
スロットルワイヤアッシ	3-2	プラグキャップターミナル	5-10
<セ>		フラッシングプラグ	12-3
セーフティロープ φ4-1000	12-1	フリクションスプリング	4-6
セラミックボール 7.7	6-20	フリクションノブ	9-16
<タ>		フリクションピース	9-17
ダウエルピン 6-12	1-3	フリクションプレート	4-9
ダウエルピン 6-12	6-3	フロート	3-13
タッピングスクリュ 4-20	6-23	フロート	13-4-5
タンクフィラキャップガスケット	11-2	フロートアームピン	3-18
<チ>		フロートアームピン	13-4-7
チョークプレート	3-24	フロートチャンバ	3-14
チョークプレートナット	3-25	フロートチャンバガスケット	3-12
チルトストップパ	9-11	フロートチャンバガスケット	13-4-4
<ツ>		フロートバルブ	3-20
ツールキット	12-2	フロートバルブ	13-4-9
<テ>		フロートヒンジ	3-19
ディスタンスピース	9-5	フロートヒンジ	13-4-8
ティラハンドル	6-30	プロテクタ	5-9
ティラハンドルアッシ	6-29	プロベラアッシ (4.5") (プラスチック)	7-50-1
ティラハンドルダンパ	6-33	プロベラアッシ (6") (アルミ)	7-50-4
デカルセット (M2.5A2)	10-1-1	プロベラアッシ (6") (プラスチック)	7-50-2
デカルセット (M3.5A2)	10-1-2	プロベラアッシ (7") (プラスチック)	7-50-3
デカルセット (M3.5B2)	10-1-3	プロベラシャフト	7-39
<ト>		プロベラシャフトアッシ	8-17
トップカウルサブアッシ (L)	10-10	プロベラシャフトハウジング	7-10
トップカウルサブアッシ (R)	10-9-1	プロベラシャフトハウジングアッシ	7-9

<へ>	
ベベルギヤ B	7-16
ベベルギヤ B	8-8
ベベルギヤアッシ (A)	7-14
<ホ>	
ホース	1-14
ホース	11-9
ボールベアリング 6000	7-2
ボールベアリング 6000	7-18
ボールベアリング 6001	7-11
ボールベアリング 6001	8-3
ボールベアリング 6001	8-13
ボールベアリング 6004	7-5
ボールベアリング 6202	2-15-1
ボールベアリング 6203	2-15-2
ボールベアリング 6300	8-6
ボルト	1-4
ボルト	1-5
ボルト	1-8
ボルト	1-19
ボルト	4-15
ボルト	4-16
ボルト	5-12
ボルト	5-14
ボルト	6-1
ボルト	6-4
ボルト	6-6
ボルト	6-17
ボルト	6-26
ボルト	6-32
ボルト	6-37
ボルト	7-4
ボルト	7-27
ボルト	7-44
ボルト	7-45
ボルト	8-18
ボルト	9-14
ボルト	11-6
ボルト	13-6-8
ボルト	13-9-3
ボルト 8-122	9-2
ポンプケース (アッパ)	7-21
ポンプケースアッシ (ロワ)	7-30
ポンプケースガasket	7-24
ポンプケースガasket	13-6-5
ポンプケースガasket	13-10-5
ポンプケースガasket (ロワ)	7-32
ポンプケースガasket (ロワ)	13-10-8
ポンプケースライナ	7-22
ポンプケースライナ	13-6-4
<メ>	
メインジェット (#86)	3-17
メインベアリング 6004	2-14
<ラ>	
ラチェット	4-5
<リ>	
リードバルブ	1-10
リードバルブストップ	1-11
リール	4-4
リコイルスターアッシ	4-1
リターンズプリング	4-8
リベット 3-22	9-24
<ロ>	
ローラベアリング 10.5-14-15	2-16
ローラベアリング 16-22-12	2-9
ロウユニットアッシ	13-2
ロウユニットアッシ (L)	13-1-2
ロウユニットアッシ (S)	13-1-1
ロウユニットガasketセット	13-8-1
ロウユニットガasketセット	13-10-1
<ワ>	
ワッシャ	1-9
ワッシャ	6-15
ワッシャ	6-24
ワッシャ	7-28
ワッシャ	9-7
ワッシャ	9-19
ワッシャ	13-6-10
ワッシャ 6.5-16-2	11-5
ワッシャ 6-16-1.5	5-15
ワッシャ 8.5-28-1	9-4
ワッシャ マウントラバー 6.5-21-1	6-35

INDEX

<A>			
ADJUST SCREW.....	3-22		
ADJUST SCREW.....	13-4-11		
ANODE.....	7-3		
			
BALL BEARING 6000	7-2		
BALL BEARING 6000	7-18		
BALL BEARING 6001	7-11		
BALL BEARING 6001	8-3		
BALL BEARING 6001	8-13		
BALL BEARING 6004	7-5		
BALL BEARING 6202	2-15-1		
BALL BEARING 6203	2-15-2		
BALL BEARING 6300	8-6		
BEVEL GEAR ASSY (A)	7-14		
BEVEL GEAR B	7-16		
BEVEL GEAR B	8-8		
BOLT.....	1-4		
BOLT.....	1-5		
BOLT.....	1-8		
BOLT.....	1-19		
BOLT.....	4-15		
BOLT.....	4-16		
BOLT.....	5-12		
BOLT.....	5-14		
BOLT.....	6-1		
BOLT.....	6-4		
BOLT.....	6-6		
BOLT.....	6-17		
BOLT.....	6-26		
BOLT.....	6-32		
BOLT.....	6-37		
BOLT.....	7-4		
BOLT.....	7-27		
BOLT.....	7-44		
BOLT.....	7-45		
BOLT.....	8-18		
BOLT.....	9-14		
BOLT.....	11-6		
BOLT.....	13-6-8		
BOLT.....	13-9-3		
BOLT 8-122.....	9-2		
BUSHING.....	9-15		
<C>			
CAM ROD (L)	7-41-2		
CAM ROD (L)	13-9-6		
CAM ROD (S)	7-41-1		
CAM ROD BUSHING.....	7-35		
CARBURETOR ASSY.....	3-1-1		
CARBURETOR ASSY.....	3-1-2		
CARBURETOR BODY BAND.....	3-29		
CARBURETOR BODY BAND BOLT.....	3-30		
CARBURETOR BODY CAP.....	3-5		
CARBURETOR COVER W/DECAL.....	3-41-1		
CARBURETOR COVER W/DECAL.....	3-41-2		
CARBURETOR REPAIR KIT.....	13-4-1		
CARRYING HANDLE.....	6-36		
CARRYING HANDLE.....	8-25		
CAUTION DECAL (A)	10-8		
CAUTION DECAL (B)	5-8		
CAUTION DECAL (C)	4-18		
CD UNIT.....	5-13		
CERAMIC BALL 7.7.....	6-20		
CHOKE PLATE	3-24		
CHOKE PLATE NUT.....	3-25		
CLAMP.....	5-3		
CLAMP 6.5-47.5P.....	1-20		
CLAMP BRACKET	9-1		
CLAMP SCREW.....	9-22		
CLAMP SCREW ASSY.....	9-21		
CLAMP SCREW HANDLE	9-23		
CLAMP SCREW KIT.....	9-20		
CLAMP SCREW PAD.....	9-25		
CLIP ϕ 10.....	11-10		
CLUTCH.....	7-36		
CLUTCH CAM.....	7-40		
CONNECTING ROD.....	2-8		
COVER	6-25		
COVER	10-6		
CRANK PIN	2-13		
CRANKCASE HEAD.....	1-16		
CRANKCASE HEAD.....	1-18		
CRANKCASE HEAD GASKET	1-15		
CRANKCASE HEAD GASKET	13-5-3		
CRANKSHAFT A.....	2-10		
CRANKSHAFT D	2-11		
CRANKSHAFT D	2-12		
CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-6		
CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-7		
C-RING d=28	8-4		
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY.....	1-1-1		
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY.....	1-1-2		
CYLINDER HEAD.....	1-6		
CYLINDER HEAD GASKET.....	1-7		
CYLINDER HEAD GASKET.....	13-5-2		
CYLINDER HEAD GASKET.....	13-7-2		
<D>			
DECAL SET (M2.5A2)	10-1-1		
DECAL SET (M3.5A2)	10-1-2		
DECAL SET (M3.5B2)	10-1-3		
DISTANCE PIECE.....	9-5		
DOWEL PIN 6-12.....	1-3		
DOWEL PIN 6-12.....	6-3		
DRAIN SCREW.....	3-15		
DRIVE SHAFT (LOWER).....	8-5		
DRIVE SHAFT (UPPER L).....	8-22-2		
DRIVE SHAFT (UPPER S).....	8-22-1		
DRIVE SHAFT ASSY (L).....	7-17-2		
DRIVE SHAFT ASSY (L).....	13-9-9		
DRIVE SHAFT ASSY (S).....	7-17-1		
DRIVE SHAFT BUSHING	6-10		
DRIVE SHAFT HOUSING (L).....	8-21-2		
DRIVE SHAFT HOUSING (S).....	6-2		
DRIVE SHAFT HOUSING (S).....	8-21-1		
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET.....	6-5		
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET.....	13-5-7		
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET.....	13-7-5		
<E>			
ENGINE SHORT BLOCK KIT	13-3-1		
ENGINE SHORT BLOCK KIT	13-3-2		
E-RING	4-11		
E-RING d=7.....	8-9		
EXCITER COIL.....	5-2		
EXTENSION HOUSING ASSY (L).....	6-9		
EXTENSION HOUSING ASSY (L).....	13-9-2		
EXTENSION HOUSING KIT (L)	13-9-1		
<F>			
FLOAT.....	3-13		
FLOAT.....	13-4-5		
FLOAT ARM PIN	3-18		
FLOAT ARM PIN	13-4-7		
FLOAT CHAMBER.....	3-14		
FLOAT CHAMBER GASKET.....	3-12		
FLOAT CHAMBER GASKET.....	13-4-4		
FLOAT HINGE.....	3-19		
FLOAT HINGE.....	13-4-8		
FLOAT VALVE.....	3-20		
FLOAT VALVE.....	13-4-9		
FLUSHING PLUG.....	12-3		
FLYWHEEL ASSY.....	5-1		
FRICTION KNOB	9-16		
FRICTION PIECE.....	9-17		
FRICTION PLATE.....	4-9		
FRICTION SPRING.....	4-6		
FUEL COCK ASSY	11-8		
FUEL TANK.....	11-3		
FUEL TANK CAP ASSY.....	11-1		
FUEL TANK SEAL.....	11-11		
<G>			
GASKET	3-16		
GASKET	6-28		
GASKET	13-4-6		
GASKET 8.1-15-1.....	6-7		
GASKET 8.1-15-1.....	7-7		
GASKET 8.1-15-1.....	13-8-4		
GASKET 8.1-15-1.....	13-10-2		
GEAR CASE ASSY	7-1		
GEAR CASE ASSY	8-1		
GIRD PIPE.....	8-23-1		
GIRD PIPE.....	8-23-2		
GRIP	6-31		
GROMMET	7-23		
GROMMET 10.2-8.....	8-16		
GROMMET 10.6-10.4-4.....	7-49		
GROMMET 16.5-2.5.....	10-7		
GROMMET 29-3.....	6-8		
GUIDE PLATE GASKET.....	7-26		
GUIDE PLATE GASKET.....	13-6-7		
GUIDE PLATE GASKET.....	13-10-6		
<H>			
HOSE.....	1-14		
HOSE.....	11-9		
<I>			
IGNITION COIL ASSY W/LABEL.....	5-7		
<J>			
JET NEEDLE (#256).....	3-9		
JET NEEDLE (#256).....	13-4-3		
JET NEEDLE CLIP.....	3-8		
JET NEEDLE CLIP.....	13-4-2		
<K>			
KEY 10-3-7-3.....	5-16		
KEY ϕ 2-11	7-20		
KEY ϕ 2-11	13-6-3		
KEY ϕ 2-11	13-10-4		
KEY ϕ 3-11	7-34		
KEY ϕ 4-15	8-11		
KNOB	3-39		
KNOB	9-10		
<L>			
LOWER UNIT ASSY (L).....	13-1-2		
LOWER UNIT ASSY (S).....	13-1-1		
LOWER UNIT ASSY (S).....	13-2		
LOWER UNIT GASKET SET	13-8-1		
LOWER UNIT GASKET SET	13-10-1		
<M>			
MAIN BEARING 6004.....	2-14		
MAIN JET (#86)	3-17		
<N>			
NEEDLE JET.....	3-11		
NEEDLE VALVE SEAT	3-21		
NEEDLE VALVE SEAT	13-4-10		
NIPPLE 5.5-5.....	1-2		
NUT.....	6-12		
NUT.....	6-27		
NUT.....	6-38		
NUT.....	9-6		
NUT.....	10-4		
NUT.....	13-9-5		
NUT 10-P1.25.....	5-4		
NYLON NUT 8-P1.25	9-3		
<O>			
OIL SEAL 10.1-20-7	1-17		
OIL SEAL 10.1-20-7	13-5-4		
OIL SEAL 10-22-8	7-31		
OIL SEAL 10-22-8	13-10-7		
OIL SEAL 12-24-8	7-12		
OIL SEAL 12-24-8	8-14		
OIL SEAL 12-24-8	13-8-2		
OIL SEAL 12-24-8	13-10-9		
OIL SEAL 13-28.1-18	8-19		
OIL SEAL 15-35-15.....	2-4		
OIL SEAL 15-35-15.....	13-7-4		
OIL SEAL 17-40-8	2-5		
OIL SEAL 17-40-8	13-5-6		
OIL SEAL 20-42-8	2-3		
OIL SEAL 20-42-8	13-5-5		
OIL SEAL 20-42-8	13-7-3		
O-RING 1.5-47.75	8-15		
O-RING 1.5-47.75	13-8-3		
O-RING 2.4-15.7	3-38		
O-RING 2.4-15.7	13-4-13		
O-RING 2.4-9.5.....	7-33		
O-RING 2.4-9.5.....	13-10-12		
O-RING 2.5-4.9.....	7-43		
O-RING 2.5-4.9.....	13-10-11		
O-RING 2-10.....	6-19		
O-RING 3.2-47	7-13		

O-RING 3.2-47	13-10-10	SPRING COVER	4-7
<P>		SPRING PIN 3-8	7-42
PAD	4-14	SPRING PIN 3-8	13-9-7
PISTON	2-19-1	SPRING RECEIVER	3-7
PISTON (0.5 O/S)	2-19-2	SPRING WASHER	3-26
PISTON PIN	2-20	SPRING WASHER	7-29
PISTON PIN CLIP	2-21	SPRING WASHER	11-7
PISTON REPAIR KIT	2-18-1	SPRING WASHER	13-6-9
PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-18-2	STARTER CASE	4-2
PISTON RING	2-17-1	STARTER HANDLE	4-13
PISTON RING (0.5 O/S)	2-17-2	STARTER PULLEY	4-17
PLUG 8-8	7-6	STARTER ROPE ϕ 4-1250	4-12
PLUG CAP	5-11	STARTER SPRING	4-3
PLUG CAP TERMINAL	5-10	STOP SWITCH ASSY	5-17
PLUG CAP W/RESISTANCE	5-19	STOP SWITCH LANYARD ASSY	5-18
POWER HEAD GASKET SET	13-5-1	STUD 6-171	6-11
POWER HEAD GASKET SET	13-7-1	STUD 6-171	13-9-4
PROPELLER ASSY (4.5")	7-50-1	SWIVEL BRACKET	9-12
PROPELLER ASSY (6")	7-50-2	SWIVEL BRACKET	9-13
PROPELLER ASSY (6")	7-50-4	<T>	
PROPELLER ASSY (7")	7-50-3	TANK FILLER CAP GASKET	11-2
PROPELLER SHAFT	7-39	TAPPING SCREW 4-20	6-23
PROPELLER SHAFT ASSY	8-17	THROTTLE LEVER	3-37
PROPELLER SHAFT HOUSING	7-10	THROTTLE LEVER COLLAR	3-36
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	7-9	THROTTLE LEVER END	3-35
PROTECTOR	5-9	THROTTLE LEVER GASKET	3-34
PUMP CASE (UPPER)	7-21	THROTTLE LEVER HOLDER	3-4
PUMP CASE ASSY (LOWER)	7-30	THROTTLE LEVER WASHER	3-33
PUMP CASE GASKET	7-24	THROTTLE VALVE	3-10-1
PUMP CASE GASKET	13-6-5	THROTTLE VALVE	3-10-2
PUMP CASE GASKET	13-10-5	THROTTLE VALVE SPRING	3-6
PUMP CASE GASKET (LOWER)	7-32	THROTTLE WIRE ASSY	3-2
PUMP CASE GASKET (LOWER)	13-10-8	THRUST PLATE	2-1
PUMP CASE LINER	7-22	THRUST PLATE	2-2-1
PUMP CASE LINER	13-6-4	THRUST PLATE	2-2-2
PUSH ROD	7-38	THRUST ROD ASSY	9-9
<R>		THRUST SUPPORTER	9-8
RATCHET	4-5	THRUST WASHER	4-10
RECOIL STARTER ASSY	4-1	TILLER HANDLE	6-30
REED VALVE	1-10	TILLER HANDLE ASSY	6-29
REED VALVE STOPPER	1-11	TILLER HANDLE DAMPER	6-33
REEL	4-4	TILT STOPPER	9-11
RETURN SPRING	4-8	TOOL KIT	12-2
RIVET 3-22	9-24	TOP COWL JOINT PLATE	10-3
ROLLER BEARING 10.5-14-15	2-16	TOP COWL SUB-ASSY (L)	10-10
ROLLER BEARING 16-22-12	2-9	TOP COWL SUB-ASSY (R)	10-9-1
<S>		TOP COWL SUB-ASSY (R)	10-9-2
SAFETY ROPE ϕ 4-1000	12-1	<W>	
SCREW	1-12	WASHER	1-9
SCREW	3-3	WASHER	6-15
SCREW	3-31	WASHER	6-24
SCREW	3-32	WASHER	7-28
SCREW	3-40	WASHER	9-7
SCREW	3-42	WASHER	9-19
SCREW	5-5	WASHER	13-6-10
SCREW	5-6	WASHER 6.5-16-2	11-5
SCREW	10-2	WASHER 6.5-21-1	6-35
SCREW	10-5	WASHER 6-16-1.5	5-15
SCREW	13-4-12	WASHER 8.5-28-1	9-4
SHEAR PIN 4-24	7-47	WATER PIPE ASSY (L)	7-48-2
SHIFT LEVER	6-18	WATER PIPE ASSY (L)	8-24-2
SHIFT ROD (S)	6-13	WATER PIPE ASSY (L)	13-9-8
SHIFT ROD JOINT ASSY	6-16	WATER PIPE ASSY (S)	7-48-1
SHIFT ROD LEVER	6-22	WATER PIPE ASSY (S)	8-24-1
SHIM 17.5-10.2-0.05	8-7-1	WATER PUMP CASE	8-12
SHIM 17.5-10.2-0.1	8-7-2	WATER PUMP CASE COVER	8-20
SHIM 17.5-10.2-0.2	8-7-3	WATER PUMP GUIDE PLATE	7-25
SHIM 21-28-0.1	7-15-1	WATER PUMP GUIDE PLATE	13-6-6
SHIM 21-28-0.15	7-15-2	WATER PUMP IMPELLER	7-19
SHOULDER BOLT	9-26	WATER PUMP IMPELLER	8-10
SHUTTER BOLT	3-27	WATER PUMP IMPELLER	13-6-2
SHUTTER LEVER	3-28	WATER PUMP IMPELLER	13-10-3
SPACER	8-2	WATER PUMP REPAIR KIT	13-6-1
SPACER 10.1-15-72	7-8		
SPACER 7.2-10-6	11-4		
SPACER 8.4-12-14.2	6-34		
SPARK PLUG (BPR6HS10)	1-13		
SPLIT PIN 2-12	6-14		
SPLIT PIN 4-35	7-46		
SPRING	3-23		
SPRING	6-21		
SPRING	7-37		
SPRING	9-18		

INDEX (Parts Number)

301-66023-0	7-33	309-03176-1	3-35	309Q67003-7	10-9-1	3F0-06157-0	5-9
301-66023-0	13-10-12	309-03177-0	3-33	309Q67004-7	10-10	3F0-06915-0	5-3
302-00011-0	2-17-1	309-03178-0	3-3	309Q67521-0	8-25	3F0-60223-0	7-31
302-00014-0	2-17-2	309-03192-0	3-15	309Q87301-1	13-2	3F0-60223-0	13-10-7
307-05003-0	4-5	309-03193-0	3-16	312-05000-0	4-1	3F0-61101-1	6-11
307-05004-0	4-3	309-03193-0	13-4-6	312-05001-0	4-2	3F0-61101-1	13-9-4
307-05006-0	4-9	309-03401-0	3-39	312-72100-0	12-2	3F0-62160-0	9-9
307-05007-0	4-6	309-05028-0	4-14	312-72201-0	12-1	3F0-64101-0	7-50-3
307-05011-0	4-11	309-05901-1	4-17	314-64103-0	7-50-1	3F0-64211-0	7-39
307-05012-0	4-8	309-06972-0	1-20	314-87801-7	10-1-1	3F0-64215-0	7-36
307-05013-0	4-12	309-60111-0	7-12	314802496-2	3-41-2	3F0-64221-0	7-37
307-05019-0	4-13	309-60111-0	8-14	332-03104-0	3-25	3F0-64223-0	7-38
307-05021-0	4-7	309-60111-0	13-8-2	332-60005-2	7-6	3F0-64301-0	7-17-1
307-05027-0	4-10	309-60111-0	13-10-9	332-60006-0	6-7	3F0-64302-0	7-17-2
307-05104-0	4-4	309-60223-0	8-19	332-60006-0	7-7	3F0-64302-0	13-9-9
307-62116-1	9-4	309-61012-3	6-5	332-60006-0	13-8-4	3F0-64321-0	7-8
307-67005-0	10-7	309-61012-3	13-5-7	332-60006-0	13-10-2	3F0-65011-0	7-22
309-00001-1	2-19-1	309-61012-3	13-7-5	332-62101-1	9-25	3F0-65011-0	13-6-4
309-00004-1	2-19-2	309-62115-2	9-2	336-60007-0	12-3	3F0-65016-0	7-21
309-00021-1	2-20	309-62117-1	9-5	338-02215-0	11-10	3F0-65018-0	7-24
309-00024-1	2-21	309-62212-2	9-8	338-60218-2	7-3	3F0-65018-0	13-6-5
309-00031-0	2-10	309-62321-1	9-15	345-01111-0	1-3	3F0-65018-0	13-10-5
309-00034-0	2-11	309-62441-2	9-17	345-01111-0	6-3	3F0-65020-0	7-32
309-00040-0	2-8	309-62446-1	9-18	345-65015-0	7-13	3F0-65020-0	13-10-8
309-00042-0	2-16	309-62463-0	9-10	345-65015-0	13-10-10	3F0-65025-0	7-25
309-00043-0	2-9	309-62464-2	9-11	345-67115-0	6-35	3F0-65025-0	13-6-6
309-00061-1	2-13	309-63012-0	6-31	353-06821-0	5-18	3F0-65029-0	7-26
309-00069-0	2-6	309-63024-0	6-33	369-60003-0	6-10	3F0-65029-0	13-6-7
309-00106-0	2-1	309-63025-0	6-34	369-61016-0	6-8	3F0-65029-0	13-10-6
309-00107-0	2-2-1	309-64014-0	8-7-3	369-62106-1	9-22	3F0-65032-0	7-23
309-00121-0	2-3	309-64015-0	8-7-2	369-64010-2	7-14	3F0-65100-0	7-48-1
309-00121-0	13-5-5	309-64017-0	8-7-1	369-64014-0	7-15-1	3F0-65110-0	7-48-2
309-00121-0	13-7-3	309-64020-0	8-8	369-64015-0	7-15-2	3F0-65110-0	13-9-8
309-00122-0	2-4	309-64106-0	7-50-2	369-64020-2	7-16	3F0-66011-0	7-40
309-00122-0	13-7-4	309-64126-1	7-47	369-65021-1	7-19	3F0-66012-0	7-41-1
309-00131-0	5-16	309-64210-0	8-17	369-65021-1	13-6-2	3F0-66013-0	7-41-2
309-00132-0	5-4	309-64311-1	8-5	369-65021-1	13-10-3	3F0-66013-0	13-9-6
309-01005-2	1-7	309-64312-1	8-22-1	369-65022-0	7-20	3F0-66031-0	7-35
309-01005-2	13-5-2	309-64313-1	8-22-2	369-65022-0	13-6-3	3F0-66110-0	6-18
309-01005-2	13-7-2	309-64321-1	8-2	369-65022-0	13-10-4	3F0-66214-0	6-13
309-01210-1	1-18	309-64322-0	8-23-1	369-66021-1	7-43	3F0-66225-0	6-22
309-02111-0	1-10	309-64323-0	8-23-2	369-66021-1	13-10-11	3F0-66227-0	6-23
309-02113-0	1-11	309-65015-0	8-15	369-66112-1	6-21	3F0-66229-1	6-28
309-03101-0	3-5	309-65015-0	13-8-3	369-66116-0	6-20	3F0-87121-3	13-5-1
309-03106-1	3-10-1	309-65021-1	8-10	369-66241-0	6-16	3F0-87122-2	13-4-1
309-03107-0	3-6	309-65022-0	8-11	393-01131-0	1-2	3F0-87321-0	13-10-1
309-03108-0	3-7	309-65031-1	7-49	3ABQ62102-0	9-23	3F0-87322-1	13-6-1
309-03113-0	3-29	309-65032-0	8-16	3ARQ60000-1	7-1	3F0-87801-7	10-1-3
309-03114-0	3-30	309-65100-0	8-24-1	3ARQ87301-1	13-1-1	3F0801100-1	1-1-2
309-03116-2	3-38	309-65110-0	8-24-2	3ARQ87302-1	13-1-2	3F0802496-1	3-41-1
309-03116-2	13-4-13	309-67006-0	10-3	3B2-65022-0	7-34	3F0864512-0	7-50-4
309-03120-0	3-14	309-67007-0	10-4	3C7-06921-0	5-19	3F0887090-4	13-3-1
309-03121-0	3-12	309-70010-3	11-3	3C7-72180-3	10-8	3F0Q60101-1	7-10
309-03121-0	13-4-4	309-70011-0	11-8	3C7-72182-2	4-18	3F0Q61020-2	6-2
309-03125-0	3-13	309-70015-0	11-4	3C8-62104-2	9-24	3F0Q61102-2	6-9
309-03125-0	13-4-5	309-70016-0	11-5	3C8-62107-0	9-26	3F0Q61102-2	13-9-2
309-03126-0	3-18	309-70020-2	11-1	3C8-66308-0	5-15	3F0Q66228-0	6-25
309-03126-0	13-4-7	309-70021-3	11-2	3C8-72181-0	5-8	3F0Q67003-7	10-9-2
309-03127-1	3-19	309-70036-0	11-11	3D5-03100-5	3-1-1	3F0Q67521-0	6-36
309-03127-1	13-4-8	309-87121-3	13-7-1	3D5-03106-0	3-10-2	3F0Q87312-1	13-9-1
309-03147-1	3-20	309-87130-0	2-18-1	3D5-06870-0	5-17	3F0Q87323-1	7-9
309-03147-1	13-4-9	309-87131-0	2-18-2	3F0-00034-0	2-12	3G9-66136-0	6-19
309-03148-1	3-21	309-87321-0	13-8-1	3F0-00069-0	2-7	3GTQ62105-1	9-20
309-03148-1	13-4-10	309-87801-7	10-1-2	3F0-00107-0	2-2-2	3GTQ62108-1	9-21
309-03151-3	3-17	309B01001-2	1-6	3F0-00113-0	2-14	3H2-65040-1	7-30
309-03154-0	3-8	309B01100-3	1-1-1	3F0-00122-0	2-5	3M2-06921-0	5-11
309-03154-0	13-4-2	309B87090-6	13-3-2	3F0-00122-0	13-5-6	3M2-06926-0	5-10
309-03155-2	3-11	309Q06927-1	10-6	3F0-01210-1	1-16	910103-0616	5-14
309-03156-0	3-22	309Q60000-2	8-1	3F0-01214-0	1-15	910103-0616	7-4
309-03156-0	13-4-11	309Q60101-1	8-20	3F0-01214-0	13-5-3	910103-0620	5-12
309-03157-0	3-23	309Q61020-2	8-21-1	3F0-01215-0	1-17	910103-0830	6-32
309-03161-0	3-24	309Q61030-2	8-21-2	3F0-01215-0	13-5-4	910103-5616	6-17
309-03163-0	3-27	309Q62111-4	9-1	3F0-03100-4	3-1-2	910103-5618	1-19
309-03164-0	3-28	309Q62391-1	9-12	3F0-03153-3	3-9	910121-0612	4-16
309-03170-0	3-2	309Q62392-1	9-13	3F0-03153-3	13-4-3	910124-0630	1-5
309-03172-1	3-37	309Q62442-2	9-16	3F0-06049-1	5-7	9101E3-0616	6-26
309-03173-0	3-4	309Q63010-0	6-29	3F0-06060-0	5-13	9101E3-0625	6-37
309-03174-1	3-36	309Q63011-0	6-30	3F0-06101-0	5-1	9101E3-0630	9-14
309-03175-0	3-34	309Q65010-1	8-12	3F0-06120-0	5-2	9101E3-5620	7-45

9101E3-56256-4
 9101E3-76308-18
 9101E3-76356-1
 9101E3-76357-44
 9101E3-763513-9-3
 910421-06124-15
 910421-062011-6
 9106E3-08086-6
 916124-06651-4
 9161E3-06457-27
 9161E3-064513-6-8
 9161F4-06301-8
 921521-05105-6
 921521-65205-5
 921521-74121-12
 921532-05103-32
 921532-64103-31
 921532-641013-4-12
 9215E3-061210-2
 921603-03053-40
 921603-04353-42
 921603-051010-5
 930103-06009-6
 9301E3-06006-12
 9301E3-06006-27
 9301E3-06006-38
 9301E3-060013-9-5
 930403-08009-3
 940103-04006-24
 940103-05006-15
 940103-06007-28
 940103-060013-6-10
 940121-06001-9
 9401E3-06009-7
 9401E3-06009-19
 941303-06003-26
 941303-06007-29
 941303-060013-6-9
 941322-060011-7
 945002-28008-4
 945307-07008-9
 951407-03087-42
 951407-030813-9-7
 951503-02126-14
 951503-04357-46
 9601-0-60007-2
 9601-0-60007-18
 9601-0-60017-11
 9601-0-60018-3
 9601-0-60018-13
 9601-0-60047-5
 9601-0-63008-6
 9643-3-62022-15-1
 9643-3-62032-15-2
 9701-1-10131-13
 98AB-30-1501-14
 98AB-50-25011-9

トーハツ船外機
パーツ カタログ

2015 PARTS CATALOG

M 2.5A2 3.5A2 3.5B2

Serial Number 000001AE~

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-0090

Website : www.tohatsu.co.jp

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222